

Geen alledaags klusje: daarom leggen we je het graag een keer uit:

### VDO DTCO 1381

Met onderstaand overzicht stel je de tijd in naar de zomertijd.

1. Druk 1x op **OK** om naar het hoofdmenu te gaan
2. Blader met de pijltjes tot **INVOER VOERTUIG**
3. Blader naar **LOKALE TIJD**
4. Druk op de pijltjes toets omhoog of omlaag  
**1x drukken is 30 minuten**
5. De tachograaf geeft de melding **TIJD AANGEPAST**
6. Druk 2x op de toets **PIJLTJE TERUG**
7. Druk 1x op **OK** om het hoofdmenu te verlaten
8. In de display staat nu de juiste tijd

### VERZETTEN LOKALE TIJD NAAR ZOMERTIJD

1.  + 1x  =   
Druk 1 x op OK om naar het hoofdmenu te gaan
2.  + 5x  =   
Druk 5 x op pijl naar **beneden**
3.  + 1x  =   
Druk 1x op OK
4.  + 2x  =   
Druk 2x op pijl naar **beneden**
5.  + 1x  =   
Druk 1x op OK, de tijd staat nu te knipperen
6.  + 2x  =   
Druk 2x op pijl **omhoog** om de tijd 1 uur **vooruit** te zetten  
(1x drukken is 30 minuten) Totaal verschil met UTC tijd is nu 2 uur !
7.  + 1x  =   
Druk 1x op OK
8.  + 2x  =   
Druk 2x op de toets pijltje/puntje (terug)
9.  + 1x  =   
Druk 1x op OK om het hoofdmenu te verlaten

De invoer van wintertijd is gelijk aan invoer van de zomertijd. In plaats van een uur voorruit stel je de tijd dus in met een uur achteruit.

- Druk 1x op OK om naar het hoofdmenu te gaan
- Blader met de pijltjes omhoog of naar beneden tot je bij het menu INVOER VOERTUIG bent
- Druk 1x op OK
- Blader naar LOKALE TIJD en druk weer 1x op OK
- Druk op de pijltjes toets omhoog of omlaag (1x drukken is 30 minuten)
- Druk op OK
- De tachograaf geeft de melding TIJD AANGEPAST
- Druk 2x op de toets pijltje/puntje (terug)
- Druk 1x op OK om het hoofdmenu te verlaten
- In de display staat nu de juiste tijd